



Slim Cover

Surface Pro 3 & 4

Keyboard Instructions



WARNING

See the important Health and Safety information on page 7 before using this product.

***WARRANTY REGISTRATION**

Your Zagg Slim Cover™ comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Slim Cover as well as keep your purchase receipt. If you purchased your Zagg Slim Cover from Zagg.com, Zagg has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: www.Zagg.com/faq

INTRODUCTION

Congratulations on purchasing the Zagg Slim Cover – the premier tablet keyboard and case for the Microsoft Surface™ Pro 3 and 4. Your new Zagg Slim Cover operates seamlessly with your Surface Pro 3 and 4 to give you more functionality, an easier typing experience, and added protection. Read these instructions completely and keep them in a safe place for future reference; and now, get ready to experience mobile typing that's as versatile as you are.





POWERING ON AND OFF

Turning your Slim Cover Keyboard on is easy. Just press the fn + ⌫ (Delete) keys. A green LED will light, indicating your keyboard is on.

To turn your Slim Cover Keyboard off, press the fn + ⌫ (Delete) keys for two seconds. A red LED will flash indicating your keyboard is off.

PAIRING YOUR SLIM COVER KEYBOARD

Your Slim Cover keyboard pairs to your Surface via Bluetooth® 3.0. That means you can type on your keyboard without it being connected physically to your Surface. As an added feature, your Slim Cover keyboard can pair with two Microsoft devices at once for ultimate convenience. If the connection between your Surface and Slim Cover is ever lost, repeat these steps.

1. Access the Bluetooth settings on your Surface.
2. On your Slim Cover, press and hold  for three seconds or  depending on which one you want associated with your Surface. A blue LED will begin flashing, indicating your Slim Cover is in pairing mode.
3. Your Surface will display “ZAGG Slim Cover” as an available device. Choose it and then click Pair.
4. Repeat steps 2-3 to pair your Slim Cover to other devices. When paired with other devices, simply press  or  to toggle between them.

CHARGING

Your Slim Cover keyboard features a battery that delivers up to three months of typing per charge*; and because the battery operates independent of your Surface, you can type on the Slim Cover even when it's not physically connected to your Surface. Here's how to charge your Slim Cover Keyboard:

1. Plug the micro USB end of the included charging cable into the Slim Cover's charging port – located on the right side.
2. Plug the USB end of the included charging cable into any USB charging outlet.
3. The LED will light red and stay lit until your Slim Cover is fully charged.
4. When the red LED goes off, your Slim Cover is fully charged. Unplug the charging cable and enjoy up to three months of the most spacious, natural typing available for your Surface.

**Based on one hour of use per day. Using the backlit feature will reduce battery life and require more frequent charging.*

CHECKING BATTERY LIFE




















Your Slim Cover can provide up to three months of regular typing per charge. Checking how much battery life it has left is easy – here's how:

1. Press fn + CTRL (also the battery key). The LED will light one of three ways.
 - a. Three green flashes indicate a full battery.
 - b. Three yellow flashes indicate approximately half battery life remaining.
 - c. Three red flashes indicate low battery life. When your Slim Cover reaches critical battery level the LED will flash red once every five minutes.

To help preserve battery life, your Slim Cover Keyboard will enter sleep mode if left on but not used for several minutes. To wake it, press any key. Also, the Slim Cover's battery has no memory and may be charged whenever you wish.

SPECIAL FUNCTION KEYS

Your Slim Cover offers all the special function keys you're used to for Windows 8 and 10 that help you get more done faster. Here is a list of some important keyboard shortcuts:

-  **1 BLUETOOTH 1** - Pairs your Slim Cover with your preferred device. If you have paired with a second device (see below) press  to instantly switch to that device.
-  **2 BLUETOOTH 2** - Pairs your Slim Cover to a second device. If you have paired your Slim Cover with a device using , press that key to instantly switch to the device associated with that key.
-  **LOCK** - Locks your Surface. You will need to enter your password again when you unlock it.
-  **APPS** - Displays the apps you currently have open on your Surface. Note: This key won't do anything unless you have at least one app open.
-  **SETTINGS** - Opens your Windows® charms if you're running Windows 8. If you're running Windows 10, it opens your tablet's settings. Your Slim Cover is set to work with Windows 10 by default. To change it to Windows 8, press fn + w + 8. To change back to Windows 10, press fn + w + 0.
-  **EMAIL** - Opens your default email service.
-  **TRACK BACK** - Tracks backward on your open music playlist. Note: This key won't do anything unless you have a music playlist open.
-  **PLAY/PAUSE** - Plays and pauses your current playlist.
-  **TRACK FORWARD** - Tracks forward on your selected playlist. Note: This key won't do anything unless you have a music playlist open.
-  **MUTE** - Mutes your Surface's audio.
-  **VOLUME DOWN** - Decreases your Surface's volume output.
-  **VOLUME UP** - Increases your Surface's volume output.
-  **DELETE** - Deletes copy from left to right.
-  **fn + DELETE** - Turns your Slim Cover on and off.
-  **fn + SPACE** - Toggles between international keyboards (when activated in your Surface's settings). Note: This key won't do anything unless you have international keyboards activated in your settings.
-  **fn + RIGHT CTRL** - Toggles the backlights on and off.
-  **fn + LEFT CTRL** - Triggers the LED to display your Slim Cover's remaining battery life.

start **START** - Opens your Surface's Start menu.

caps **fn + CAPS** - Switches the top row of function keys from the icon function to F1 to F12 functions. Press again to use the icon functions again.

W **fn + W + 8** - Change from Windows 10 keyboard function to Windows 8 function.

O **fn + W + 0** - Change from Windows 8 keyboard function to Windows 10 function.

TRACKPAD FUNCTIONS

Your Slim Cover keyboard includes a convenient trackpad so you can easily navigate even when you don't have a mouse connected. The trackpad functions just like a traditional trackpad for Windows 8 and 10. Here are some basic controls:

NAVIGATE - Use your finger or a stylus on the trackpad to navigate just like you would with a mouse connected.

LEFT CLICK - Press the bottom left of the trackpad quickly to perform a left click.

RIGHT CLICK - Press the bottom right of the trackpad quickly to perform a right click.

TWO FINGER SCROLL - Use two fingers side by side on your trackpad to scroll through a document or page.

ZOOM IN - Place two fingers together on the trackpad and, while still touching the trackpad, spread your fingers.

ZOOM OUT - Place two fingers spread apart on the trackpad and, while still touching the trackpad, pinch your fingers closer together.

TROUBLESHOOTING

If your Surface does not respond to your Slim Cover, there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact Zagg Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your Surface.
2. Turn your Slim Cover off and back on. You should see the LED illuminate briefly; if not, charge your Slim Cover.
3. After charging, turn your Slim Cover on. If the LED does not illuminate, and your keyboard doesn't operate correctly, please contact Zagg's customer service.
4. If your Slim Cover cannot establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
5. Forget and re-pair your Slim Cover.
6. Push one of the Pair keys on your Slim Cover and watch for the LED to flash blue.
7. Your Surface should display "ZAGG Slim Cover" as an available device. Select it, and then choose Pair.
8. If your tablet gives you an error message, repeat the pairing process.

For more help; please see our FAQ section at: www.zagg.com/faq

To reach a trained customer service representative, please use one of the following: ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled scratch protection for your Surface, we recommend Zagg's InvisibleShield®.

©2015 ZAGG Inc. All Rights Reserved.

PATENT PENDING | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

Microsoft Surface® is a trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries.

Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, InvisibleShield®, and Zagg Slim Cover are trademarks of Zagg Inc.

FCC INTERFERENCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.



Please read the precautions and operation information before using your keyboard or any accessories that accompany it. Retain this information for future use.

1. Health warning: Take frequent breaks when using your keyboard. If you experience any discomfort, pain, tingling, numbness, or burning in your neck, shoulders, arms, wrists, hands, or any other part of the body, stop using your keyboard and consult a physician.
2. Use only micro USB chargers in connection with your keyboard.
3. Do not attempt to service your keyboard.
4. Do not disassemble or attempt to disassemble your keyboard.
5. Do not crush or puncture your keyboard.
6. Do not immerse your keyboard in water.
7. Do not put your keyboard in contact with water or other liquids as they could cause a short circuit, fire, or electric shock which could result in serious injury, death, or property damage.
8. Do not use liquid or aerosol cleaners or solvents on or near your keyboard. Clean only with a soft, dry cloth. Disconnect any cords before cleaning the keyboard.
9. Do not use your keyboard while operating a motorized vehicle, including automobile, boat, or airplane. Doing so could put you and others at risk of serious injury, death, or property damage.
10. Do not use or place your keyboard near any heat sources including, but not limited to, radiators, heat registers, stoves, other appliances, campfires, or barbecue grills.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, wire or connect your keyboard to products only in the manner instructed in the documentation supplied herewith. Do not attempt to modify or adjust any ports. Any improper connections or adjustments may cause damage.
12. When you are ready to discard your keyboard, recycle your keyboard in a manner consistent with electronic recycling requirements or recommendations in your geographic area.



Slim Cover

Surface Pro 3 & 4

Instructions pour le Clavier

MISE EN GARDE

Veillez consulter les importantes informations sur la santé et la sécurité à la page 7 avant d'utiliser ce produit.

***ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**


Votre ZAGG Slim Cover™ est fourni avec une garantie du fabricant d'un an. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre Slim Cover ainsi que de garder votre reçu d'achat. Si vous avez acheté votre ZAGG Slim Cover de ZAGG.com, ZAGG a déjà enregistré et a une copie de votre preuve d'achat.


BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ? VOIR NOTRE SECTION FAQ À L'ADRESSE :
www.ZAGG.com/faq

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de la Zagg Slim Cover - le premier clavier de la tablette et d'étui pour la Microsoft Surface™ Pro 3 et 4. Votre nouvelle Zagg Slim Cover fonctionne sans souci avec votre Surface Pro 3 et 4 pour vous offrir plus de fonctionnalités, une expérience de frappe plus facile, et une protection supplémentaire. Lisez ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr pour référence future ; et maintenant, préparez-vous à vivre une frappe mobile qui est aussi polyvalent que vous êtes.





ALLUMER ET ÉTEINDRE

La mise en marche de votre clavier de Slim Cover est facile. Appuyez simplement sur les touches Fn + . Une LED verte sera allumée, indiquant que votre clavier est allumé.

Pour éteindre votre clavier de Slim Cover, appuyez sur les touches Fn +  pour deux secondes. Une LED rouge clignote indiquant que votre clavier est éteint.

JUMELAGE DE VOTRE CLAVIER DE SLIM COVER

Votre clavier de Slim Cover jumelle à votre surface via Bluetooth® 3.0. Cela signifie que vous pouvez taper sur votre clavier sans être physiquement connecté à votre Surface. En une fonction ajoutée, votre clavier de Slim Cover peut jumeler avec deux appareils de Microsoft à la fois pour plus de commodité. Si la connexion entre votre surface et Slim Cover est perdue, répétez ces étapes.

1. Accédez aux paramètres Bluetooth sur votre Surface.
2. Sur votre Slim Cover, appuyez sur la  pendant trois secondes ou  touche en fonction de celui que vous voulez associée à votre Surface. Une LED bleue commencera à clignoter indiquant que votre Slim Cover est en mode de jumelage.
3. Votre Surface affichera "ZAGG Slim Cover" comme un dispositif disponible. Choisissez-le puis cliquez sur Jumeler.
4. Répéter les étapes 2-3 pour jumeler votre Slim Cover à d'autres dispositifs. Quand c'est jumeler avec d'autres dispositifs, simplement appuyer  ou  pour basculer entre eux.

CHARGER

Votre clavier de Slim Cover a une pile qui offre jusqu'à trois mois de frappe par charge * ; et parce que la pile fonctionne indépendamment de votre surface, vous pouvez taper sur la Slim Cover même quand il n'est pas physiquement connecté à votre Surface. Voici comment recharger votre clavier de Slim Cover :

1. Branchez l'extrémité de micro USB du câble de chargement fourni dans le port de charge de la Slim Cover — situé sur le côté droit.
2. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement inclus dans une prise de recharge USB.
3. La LED allume rouge et reste allumé jusqu'à ce que votre Slim Cover est complètement chargée.
4. Lorsque la LED rouge éteint, votre Slim Cover est complètement chargée. Débranchez le câble de chargement et profiter un maximum de trois mois de la plus spacieuse, frappe naturelle disponible pour votre Surface.

* Basé sur une utilisation d'une heure par jour. L'utilisation de la fonction rétro-éclairage réduira la durée de vie de la batterie et nécessitera un chargement de la batterie plus fréquent.

VÉRIFICATION DE LA VIE DE LA PILE



















Votre Slim Cover peut fournir jusqu'à trois mois de frappe régulière par charge. Vérification combien de puissance la pile a encore est facile — voici comment :

1. Appuyez sur fn + CTRL (également sur la touche de la pile). Le LED allumera avec une des trois façons.
 - a. Trois clignotements verts indiquent une pile pleine.
 - b. Trois clignotements jaunes indiquent environ la moitié de la vie restante de la pile.
 - c. Trois clignotements rouges indiquent la vie de batterie faible. Lorsque votre Slim Cover atteint le niveau critique de la pile la LED clignote en rouge une fois toutes les cinq minutes.

Pour aider à préserver la vie de la pile, votre clavier de Slim Cover entrera en mode veille si on les laisse allumer, mais pas utilisé pendant plusieurs minutes. Pour réveiller appuyer sur une touche. Aussi, la pile de la Slim Cover n'a pas de mémoire et peut être chargé à chaque fois que vous le souhaitez. **2**

TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES

Votre Slim Cover propose toutes les touches de fonctions spéciales que vous avez l'habitude pour Windows 8 et 10 qui vous aident à faire plus vite. Voici une liste de quelques raccourcis clavier importants :

-  **BLUETOOTH 1** - Jumelle votre Slim Cover avec votre appareil préféré. Si vous avez jumeler avec un second dispositif (voir ci-dessous), appuyez sur  pour basculer instantanément vers ce dispositif.
-  **BLUETOOTH 2** - Jumelle votre Slim Cover à un second dispositif. Si vous avez jumeler votre Slim Cover avec un dispositif utilisant , appuyez sur cette touche pour basculer instantanément à l'appareil associé à cette touche.
-  **VERROU** - Verrouille votre Surface. Vous devrez entrer votre mot de passe lorsque vous déverrouiller.
-  **APPLICATIONS** - Affiche les applications que vous avez actuellement ouvertes sur votre Surface. Remarque: Cette clé ne fera rien, sauf si vous avez au moins une application ouverte.
-  **PARAMÈTRES** - Ouvre tes charmes de Windows® si vous utilisez Windows 8. Si vous utilisez Windows 10, il ouvre les réglables de votre tablette. Votre Slim Cover est réglé pour fonctionner avec Windows 10 par défaut. Pour le changer à Windows 8, appuyez fn + w + 8. Pour revenir à Windows 10, appuyez fn + w + 0.
-  **EMAIL** - Ouvre votre service de courriel de défaut.
-  **SUIVRE EN ARRIÈRE** - Suive en arrière sur votre liste de lecture. Remarque: Cette clé ne fera rien, sauf si vous avez une liste de lecture ouverte.
-  **LECTURE / PAUSE** - Joue et interrompt votre liste de lecture actuelle.
-  **SUIVRE EN AVANT** - Suivre en avant sur votre liste de lecture sélectionnée. Remarque: Cette clé ne fera rien, sauf si vous avez une liste de lecture ouverte.
-  **MUET** - Muets le son de votre Surface.
-  **VOLUME DIMINUÉ** - Diminue le volume de sortie de votre Surface.
-  **VOLUME AUGMENTÉ** - Augmente le volume de sortie de votre Surface.
-  **EFFACER** - Efface la copie de gauche à droite.
-  **fn + EFFACER** - Allume et éteint votre Slim Cover.
-  **fn + ESPACE** - Bascule entre les claviers internationaux (lorsqu'il est activé dans les paramètres de votre Surface). Remarque: Cette clé ne fera rien, sauf si vous avez des claviers internationaux activés dans vos paramètres.
-  **fn + CTRL DROIT** - Bascule le rétroéclairage allumer et éteint.



fn + CTRL GAUCHE - Déclenche la LED pour afficher la durée de la vie restante de la pile de votre Slim Cover.

start **START** - Ouvre le menu Démarrer de votre Surface.

caps **fn + CAPS** - Change la rangée supérieure des touches de fonction à la fonction d'icône à F1 aux F12 fonctions. Appuyez encore pour utiliser à nouveau les fonctions d'icônes.

W **fn + W + 8** - Change de Windows 10 fonction de clavier à Windows 8 fonction.

O **fn + W + 0** - Change de Windows 8 fonction de clavier à Windows 10 fonction.

FONCTIONS DU PAVÉ TACTILE TRACKPAD

Votre clavier de Slim Cover comprend un trackpad pratique afin que vous puissiez naviguer facilement même lorsque vous ne disposez pas d'une souris connectée. Le pavé tactile fonction tout comme un trackpad traditionnelle pour Windows 8 et 10. Voici quelques commandes de base :

NAVIGUER - Utilisez votre doigt ou un stylet sur le trackpad pour naviguer tout comme vous le feriez avec une souris connectée.

CLIC GAUCHE - Appuyez en bas à gauche du trackpad rapidement pour effectuer un clic gauche.

CLIC DROIT - Appuyez en bas à droit du trackpad rapidement pour effectuer un clic droit.

DEUX DOIGTS DE DÉFILEMENT - Utilisez deux doigts de côté à côté sur votre trackpad pour faire défiler un document ou une page.

ZOOM AVANT - Placez deux doigts sur le trackpad et, tout en touchant le pavé tactile, répandit vos doigts.

ZOOM ARRIÈRE - Placez deux doigts écartés sur le trackpad et, tout en touchant le pavé tactile, pincer les doigts en se rapprocher.

DÉPANNAGE

Si votre Surface ne répond pas à votre Slim Cover il peut y avoir une explication simple comme une pile à plat ou d'un échec de jumelage. S'il vous plaît utilisez ce qui suit pour aider à résoudre votre situation. Si aucune des suggestions suivantes aide à résoudre votre problème, alors s'il vous plaît contacter la Service à la Clientèle de Zagg et de l'un de nos professionnels qualifiés seront heureux de vous aider.

1. Redémarrez votre surface.
2. Éteindre et ré-allumez votre Slim Cover. Vous devriez voir le LED allumer brièvement, sinon, recharger votre Slim Cover.
3. Après la charge, allumer votre Slim Cover. Si le LED n'allume pas, et votre clavier ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît contacter le Service à la Clientèle de ZAGG.
4. Si votre Slim Cover ne peut pas établir ou maintenir une connexion de Bluetooth, réinitialiser le module Bluetooth en charger votre clavier.
5. Obulier et ré-jumeler votre Slim Cover.
6. Appuyez sur l'une des touches de jumelage sur votre Slim Cover et regarder pour le LED de clignoter bleu.
7. Votre Surface devrait afficher "ZAGG Slim Cover" comme un dispositif disponible. Sélectionnez-le, puis choisissez jumeler.
8. Si votre tablette vous donne un message d'erreur, répétez le processus de jumelage.

Pour plus d'aide s'il vous plaît consulter notre section FAQ à :

www.zagg.com/faq

Pour joindre un représentant du service à la clientèle, s'il vous plaît utiliser une des méthodes suivantes :

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour protection contre les rayures inégales pour votre Surface, nous recommandons l'InvisibleShield® de ZAGG.

© 2015 ZAGG Inc Tous Droits Réservés | Numéro de Modèle :

SlimCover-I-MC3WKK

EN ATTENTE DE BREVET | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

Microsoft Surface™ et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux É-U et dans d'autres pays.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, InvisibleShield®, et Slim Cover™ sont des marques commerciales de ZAGG Inc.

DÉCLARATION DU FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.

FCC Mise en Garde : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur.

Le produit conforme à la limite d'exposition RF portable FCC établies pour un environnement non contrôlé et sont sans danger pour le fonctionnement prévu, comme décrit dans ce manuel. La poursuite de la réduction de l'exposition RF peut être obtenu si le produit peut être maintenu autant que possible à partir du corps de l'utilisateur ou que l'appareil pour abaisser la puissance de sortie si cette fonction est disponible.

MISE EN GARDE

Veillez lire les précautions et les informations concernant le fonctionnement avant d'utiliser votre clavier ou tout autre accessoire qui l'accompagne. Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure.

1. Mises en garde concernant la santé : faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez votre clavier. Si vous ressentez des gênes, des douleurs, des picotements, des engourdissements ou des brûlures au niveau du cou, des épaules, des bras, des poignées, des mains ou de toute autre partie du corps, arrêtez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.
2. Utilisez uniquement des chargeurs micro-USB avec votre clavier.
3. N'essayez pas de réparer votre clavier.
4. Ne démontez pas ou n'essayez pas de démonter votre clavier.
5. N'écrasez pas ou ne percez pas le clavier.
6. N'immergez pas votre clavier dans l'eau.
7. Évitez de verser de l'eau ou d'autres liquides sur votre clavier ce qui pourraient causer un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique et entraîner une blessure grave, la mort ou des dommages matériels.
8. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants liquides ou sous forme d'aérosols sur ou à proximité de votre clavier. Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon doux humide. Débranchez le câble avant de nettoyer le clavier.
9. N'utilisez pas votre clavier lors de la conduite d'un véhicule motorisé notamment une voiture, un bateau ou un avion au risque de mettre en péril votre vie et celle d'autres personnes et d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
10. N'utilisez pas ou ne placez pas votre clavier à proximité de sources de chaleur notamment, mais pas seulement, de radiateurs, de bouches de chaleur, de poêles, d'autres appareils, de feux de camp ou de barbecues.
11. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, raccordez ou branchez votre clavier sur les produits de la manière indiquée dans la documentation fournie uniquement. Ne tentez pas de modifier ou de régler les ports. Toutes connexions ou réglages incorrects peuvent causer des dommages.
12. Lorsque vous souhaitez jeter votre clavier, recyclez-le en fonction des normes ou des recommandations de recyclage de produits électroniques en vigueur dans votre région.



Slim Cover

Instrucciones del Teclado

ADVERTENCIA

Consulta la información importante sobre Seguridad y Salud de la página 7 antes de usar este producto

***REGISTRO DE GARANTÍA**

El ZAGG® Slim Cover™ viene con un año de garantía de fábrica. Para activar la garantía debes registrar tu Slim Cover así como conservar el comprobante de compra. Si has comprado el Zagg Slim Cover desde Zagg.com, Zagg ya lo ha registrado y tiene copia de tu comprobante de compra. Para registrar el producto, por favor visita www.Zagg.com/faq.

SI NECESITAS AYUDA, VISITA NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN:
www.ZAGG.com/faq

INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por la compra del Zagg Slim Cover, el mejor teclado y funda de tablet para Microsoft Surface™ Pro 3 y 4. Tu nuevo Zagg Slim Cover funciona perfectamente con Surface Pro 3 y 4 para darte más funcionalidad, una forma de escribir más fácil y protección añadida. Lee estas instrucciones íntegramente y guárdalas en lugar seguro para futuras consultas. Ahora prepárate para disfrutar de una escritura portátil tan versátil como tú.





ENCENDIDO Y APAGADO

Encender el Teclado Slim Cover es muy fácil. Simplemente pulsa las teclas fn + ⏏ (Borrar). Un LED verde se encenderá para indicar que el teclado está encendido.

Para apagar el Teclado Slim Cover, pulsa las teclas fn + ⏏ (Borrar) durante dos segundos. Un LED rojo parpadeará para indicar que el teclado está apagado.

CONEXIÓN DEL TECLADO SLIM COVER

El teclado Slim Cover se conecta a tu Surface a través de Bluetooth® 3.0. Eso significa que puedes escribir en el teclado sin estar conectado físicamente a la Surface. Como característica añadida, el teclado Slim Cover puede conectarse a dos dispositivos Microsoft a la vez para mayor comodidad. Si alguna vez se pierde la conexión entre la Surface y el Slim Book, repite estos pasos.

1. Accede a los ajustes de Bluetooth de tu Surface.
2. En el Slim Cover, pulsa la tecla  o  durante tres segundos dependiendo de cuál quieras asociar a la Surface. Un LED azul empezará a parpadear para indicar que el Slim Cover está en modo conexión.
3. Tu Surface mostrará “ZAGG Slim Cover” como dispositivo disponible. Selecciónalo y luego pulsa Conectar.
4. Repite los pasos 2-3 para conectar tu teclado Slim Cover a otros dispositivos. Cuando se haya conectado a otros dispositivos, simplemente pulsa  o  para alternar de uno al otro.

CARGA

El teclado Slim Cover lleva una batería que dura hasta tres meses entre una carga y la siguiente*, y como la batería es independiente de tu Surface, puedes escribir en el teclado Slim Cover incluso cuando no está físicamente conectado a tu Surface. A continuación se muestra cómo cargar el Teclado Slim Cover:

1. Conecta el extremo del micro USB del cable de carga al puerto de carga del Slim Cover situado en el lado derecho.
2. Conecta el extremo USB del cable de carga a cualquier entrada USB.
3. El LED se encenderá en color rojo y permanecerá encendido hasta que el Slim Cover esté completamente cargado.
4. Cuando el LED rojo se apague, el Slim Cover estará completamente cargado. Desconecta el cable de carga y disfruta de hasta tres meses de la escritura más espaciosa y natural disponible para tu Surface.

**Basado en una hora de uso diario. La utilización de la función de retroiluminación reducirá la carga de la batería y necesitará cargarse de forma más frecuente.*

COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA



















El Slim Cover puede proporcionar hasta tres meses de escritura normal por carga. Comprobar cuánta batería queda es muy fácil, aquí mostramos cómo:

1. Pulsa fn + CTRL (también la tecla de batería). El LED se encenderá de una de estas tres maneras.
 - a. Tres luces intermitentes verdes indican que la batería está llena.
 - b. Tres luces intermitentes amarillas indican que queda aproximadamente la mitad de la batería.
 - c. Tres luces intermitentes rojas indican batería baja. Cuando el Slim Cover alcance el nivel crítico de batería, el LED parpadeará en rojo una vez cada cinco minutos.

Para ayudar a mantener la batería, el Teclado Slim Cover se pondrá en modo reposo si se deja encendido y no se utiliza durante varios minutos. Para activarlo de nuevo, pulsa cualquier tecla. Además, la batería del Slim Cover no tiene memoria y puede cargarse cuando quieras.

TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

El Slim Cover trae todas las teclas de funciones especiales para Windows 8 y 10 a las que estás acostumbrado para ayudarte a hacer todo más rápido. Aquí hay una lista de algunos de los atajos de teclado más importantes:

-  **1 BLUETOOTH 1** - Conecta tu Slim Cover a tu dispositivo preferido. Si lo has conectado con un segundo dispositivo (ver abajo), pulsa  para cambiar de forma instantánea a ese dispositivo.
-  **2 BLUETOOTH 2** - Conecta tu Slim Cover a un segundo dispositivo. Si lo has conectado a un dispositivo usando , pulsa esa tecla para cambiar de forma instantánea al dispositivo asociado a esa tecla.
-  **BLOQUEAR** - Bloquea la Surface. Para desbloquearla necesitarás introducir tu contraseña de nuevo.
-  **APLICACIONES** - Muestra las aplicaciones que tienes abiertas en tu Surface en ese momento. Nota: Esta tecla no funcionará si no tienes por lo menos una aplicación funcionando.
-  **AJUSTES** - Abre los charms de Windows® si tienes Windows 8. Si tienes Windows 10, abre los ajustes de tu tablet. El Slim Cover viene para trabajar con Windows 10 por defecto. Para cambiarlo a Windows 8, pulsa fn + w + 8. Para cambiar de nuevo a Windows 10, pulsa fn + w + 0.
-  **CORREO ELECTRÓNICO** - Abre tu servicio de correo electrónico predeterminado.
-  **REBOBINAR** - Retrocede en tu lista de reproducción actual. Nota: Esta tecla no funcionará a menos que tengas una lista de reproducción abierta.
-  **REPRODUCCIÓN/PAUSA** - Reproduce y detiene tu lista de reproducción actual.
-  **AVANZAR** - Pasa hacia adelante tu lista de reproducción actual. Nota: Esta tecla no funcionará a menos que tengas una lista de reproducción abierta.
-  **SILENCIO** - Silencia el sonido de tu Surface.
-  **BAJAR VOLUMEN** - Disminuye el volumen de tu Surface.
-  **SUBIR VOLUMEN** - Aumenta el volumen de tu Surface.
-  **BORRAR** - Elimina el texto de izquierda a derecha.
-  **fn + BORRAR** - Apaga y enciende el Slim Cover.
-  **fn + BARRA ESPACIADORA** - Alterna entre los teclados internacionales (cuando estén activados en los ajustes de Surface). Nota: Esta tecla no funcionará a menos que los teclados internacionales estén activados en los ajustes.
-  **fn + CONTROL DERECHO** - Enciende y apaga las teclas retroiluminadas.



fn + CONTROL IZQUIERDO - Activa el LED que muestra el nivel de batería restante del Slim Cover.

start **START** - Abre el menú Inicio de tu Surface.

caps **fn + CAPS** - Cambia la fila superior de las teclas de funciones desde el icono de función F1 a F12. Pulsa de nuevo para usar las funciones otra vez.

W **fn + W + 8** - Cambia la función de teclado de Windows 10 a Windows 8.

O **fn + W + 0** - Cambia la función de teclado de Windows 8 a Windows 10.

FUNCIONES TRACKPAD

El teclado Slim Cover incluye un práctico panel táctil para que puedas navegar con facilidad incluso cuando no tengas conectado un ratón. El panel táctil funciona como un trackpad tradicional para Windows 8 y 10. Aquí mostramos algunos controles básicos:

NAVEGAR - Usa tu dedo o un lápiz stylus sobre el panel para navegar igual que si tuvieses conectado un ratón.

CLIC IZQUIERDO - Pulsa el botón izquierdo del panel táctil rápidamente para hacer clic izquierdo.

CLIC DERECHO - Pulsa el botón derecho del panel táctil rápidamente para hacer clic derecho.

DESGLIZA DOS DEDOS - Usa dos dedos juntos en el panel táctil para desplazarte por un documento o una página.

ACERCAR - Coloca dos dedos juntos en el panel táctil y, sin dejar de tocar el panel, sepáralos.

ALEJAR - Coloca dos dedos separados en el panel táctil y, sin dejar de tocar el panel, acércalos el uno hacia el otro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tu Surface no responde al Slim Cover puede que sea debido a algo tan sencillo como que la batería se haya agotado o que no se haya conectado correctamente. Sigue los siguientes pasos para solucionarlo. Si nada de lo mencionado a continuación soluciona el problema, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Zagg y uno de nuestros profesionales estará encantado de ayudarte.

1. Reinicia tu Surface.
2. Apaga el Slim Cover y vuélvelo a encender. Deberías ver el LED encenderse brevemente, si no es así, carga el Slim Cover.
3. Tras cargarlo, enciende el Slim Cover de nuevo. Si el LED no se enciende y el teclado no funciona correctamente, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG.
4. Si el Slim Cover no puede establecer o mantener la conexión Bluetooth, reinicia el módulo de Bluetooth cargando el teclado.
5. Vuelve a conectar el Slim Cover.
6. Pulsa una de las teclas de Conexión del Slim Cover y espera a que el LED parpadee en color azul.
7. Tu Surface debería mostrar “ZAGG Slim Cover” como dispositivo disponible. Selecciónalo y luego pulsa Conectar.
8. Si la tablet muestra un mensaje de error, repite el proceso de conexión.

Si necesitas ayuda, visita la sección de Preguntas Frecuentes en:
www.zagg.com/faq

Para ponerte en contacto con un representante del Servicio de Atención al Cliente, por favor utiliza uno de los siguientes medios:
ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para conseguir una protección inigualable para tu Surface, recomendamos el InvisibleShield® de Zagg.

©2015 ZAGG Inc Todos los Derechos Reservados | Número de Modelo:
SlimCover-I-MC3WKK PATENTE EN TRÁMITE | NASDAQ: ZAGG |
FABRICADO EN CHINA

Microsoft Surface™ y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y en otros países.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, InvisibleShield®, y Slim Cover™ son marcas registradas de ZAGG Inc.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede producir interferencias dañinas, y (2) el dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a prueba y cumple con las limitaciones impuestas a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Dichas limitaciones se han concebido como medida de protección eficaz contra las interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en algunas instalaciones. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dicha interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Cambia la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma o circuito diferente al del receptor.
- Ponte en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación no autorizados de forma expresa por la parte responsable de su cumplimiento podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.

El producto cumple con la Normativa de la FCC sobre el límite de exposición a radiofrecuencias establecido para un entorno no controlado y es seguro para utilizarse tal y como se describe en este manual. Se puede lograr una mayor reducción de la exposición a radiofrecuencias si se mantiene el producto lo más alejado posible del usuario o si se fija la potencia de salida a un nivel más bajo siempre y cuando dicha función esté disponible.

ADVERTENCIA

Por favor, lee las indicaciones sobre seguridad y funcionamiento antes de utilizar el teclado o cualquier otro accesorio que lo acompañe. Guarda esta información para futuras consultas.

1. Advertencia en materia de salud: Haz descansos con frecuencia cuando uses el teclado. Si experimentas alguna molestia, dolor, hormigueo, entumecimiento o ardor en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos o cualquier otra parte del cuerpo, abstente de utilizar el teclado y consulta a un médico.
2. Utiliza sólo cargadores micro USB en la conexión con el teclado.
3. No intentes reparar el teclado.
4. No desensables ni intentes desensamblar el teclado.
5. No golpees ni perfores el teclado.
6. No sumerjas el teclado en agua.
7. No pongas el teclado en contacto con agua u otros líquidos, ya que esto podría causar un corto circuito, un incendio o una descarga eléctrica que podría ocasionar daños personales, muerte o serios daños materiales.
8. No utilices limpiadores líquidos o en aerosol ni disolventes en el teclado o cerca de éste. Limpia sólo con un paño suave y seco. Desconecta todos los cables antes de limpiar el teclado.
9. No utilices el teclado mientras conduzcas un vehículo motorizado, incluyendo automóvil, barco o avión. Si lo haces, tú y otras personas estaríais en riesgo de sufrir lesiones graves, muerte o daños a la propiedad.
10. No utilices o coloques el teclado cerca de ninguna fuente de calor, incluyendo, pero sin limitarlo a, radiadores, calefactores, estufas, otros electrodomésticos, fogatas o barbacoas.
11. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, ajusta o conecta el teclado a los productos según las instrucciones en la documentación que se adjunta. No intentes modificar ni ajustar ningún puerto. Cualquier conexión o ajuste inadecuado pueden causar daños.
12. Cuando tengas que desechar el teclado, recíclalo de acuerdo a los requisitos de reciclaje para aparatos electrónicos o las recomendaciones según tu área geográfica.