



Slim Book

Keyboard Instructions



See the important Health and Safety information on page 7 before using this product.

***WARRANTY REGISTRATION**

Your ZAGG® Slim Book comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Slim Book as well as keep your purchase receipt. If you purchased your ZAGG Slim Book from ZAGG.com, ZAGG® has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: www.ZAGG.com/faq

INSERTING/REMOVING YOUR iPad®

To insert your iPad® into the Slim Book open the Book's case and remove it from the keyboard (to do this pull the case up and away from the keyboard). Then, line up your iPad with the holes in the case. Make sure the camera hole is aligned properly as well as the opening for the Lightning™ cable. When everything is aligned, set the bottom half of your iPad in the cover and apply light pressure to ensure it is properly settled. Snap the top half of your iPad into the cover. Check all corners to make sure they have seated properly.



When your iPad is secure in the case, you can connect it with the keyboard by placing it in the magnetic trough. Powerful magnets will secure it in place, but also allow you to remove your iPad any time it benefits you.




To easily remove your iPad from the case, separate the case from the keyboard, and then gently roll the rubber overmold away from the edges while pressing the tablet from behind. Grasp your tablet's exposed side and lift/pull away from the Slim Book.



POWERING ON AND OFF


To turn your Slim Book on, press the Power button. A green LED on the battery key will illuminate briefly while the keyboard powers up. To turn your Slim Book off, press and hold the Power button for three seconds. A red LED will flash, indicating your Slim Book has turned off.



DISCONNECTING YOUR KEYBOARD

Your Slim Book features a case that protects your iPad even when it's not connected to your keyboard. When you'd like to use the case without the keyboard, there are three ways you can disconnect your keyboard.


1. Press the Keyboard Hide/Show button.
Pressing this button will disengage the Slim Book keyboard and allow you to use your iPad's on-screen keyboard. Press the Keyboard Hide/Show button again when you are ready to use the Slim Book's keyboard.
2. Turn off the Bluetooth connection from your iPad.
3. Turn your Slim Book keyboard off.



PAIRING YOUR ZAGG Slim Book

Pairing your Slim Book with your iPad is easy. It should only need to be paired once, using the following directions. If the connection between your iPad and Slim Book is ever lost, repeat these steps.

1. On your iPad select: SETTINGS > BLUETOOTH > ON.
2. Press and hold the Bluetooth button for three seconds.
A blue LED under the Power key will flash until your Slim Book and iPad are paired.
3. Your iPad will display "ZAGG Slim Book" as an available device. Select this option to complete pairing.




CHARGING

Your Slim Book features a powerful lithium polymer battery that lasts up to two years of normal use between charges*. It comes with a charging cable you can use to charge your keyboard quickly and conveniently. To charge your Slim Book, follow these steps:

1. Plug the micro USB connector into the charging port.
2. Plug the regular USB connector into any 5V USB outlet.
3. A red LED under the Power button will illuminate to indicate your Slim Book is charging. Wait until this light turns off, indicating a full charge. It usually takes 2-4 hours to completely charge your Slim Book.
4. Remove the micro USB connector and enjoy your Slim Book for up to two years before you need to charge it again.

** Normal use is approximately one hour of use per day without the backlit feature. Using the backlit feature will impact battery life and will require more frequent charging.*



BATTERY LIFE


















As mentioned, the Slim Book features a powerful, rechargeable battery that lasts up to two years between charges. To check your Slim Book's remaining battery power press the battery key. The LED indicator will flash one of three ways.

1. Three green flashes indicate 50% or more battery life remaining.
2. Three yellow flashes indicate between 25%-49% battery life remaining.
3. Three red flashes indicate less than 25% battery life remaining. When your Slim Book reaches critical battery level, the red light will flash once every five minutes.

To help preserve battery life, your Slim Book will enter sleep mode if left on and not used for several minutes. To awaken your Slim Book, press any key. The Slim Book's battery has no memory and may be charged whenever you wish.

SPECIAL FUNCTION KEYS

Your Slim Book keyboard has been designed with the following special function keys to give you more control of your iPad:

-  **HOME** - Displays your iPad's home screen.
-  **LOCK** - Activates and deactivates your iPad's sleep mode.
-  **KEYBOARD HIDE/SHOW** - Hides or shows your iPad's on-screen keyboard.
-  **FN + KEYBOARD HIDE/SHOW (iPad mini™ ONLY)** - Hides or shows your iPad's on-screen keyboard.
-  **PREVIOUS TRACK** - Skips to the previous track on your selected playlist.
-  **PLAY/PAUSE** - Starts or pauses your current playlist.
-  **NEXT TRACK** - Skips to the next track on your current playlist.
-  **MUTE** - Mutes your iPad's audio.
-  **SEARCH (FOR IPAD MINI USE FN + SEARCH)** - Opens your iPad's search function.
-  **SIRI** - Opens SIRI.
-  **BLUETOOTH** - Press and hold for 3 seconds to pair.
-  **POWER** - Turns your Slim Book keyboard on and off.
-  **VOLUME DOWN** - Decreases your iPad's volume.
-  **VOLUME UP** - Increases your iPad's volume.
- caps** **CAPS LOCK** - Activates the Caps Lock feature. When Caps Lock is on a blue indicator light will remain lit until it is turned off. To turn Caps Lock off, simply press Caps again.
-  **WORLD SYMBOL** - Toggles between international keyboards (when activated in your iPad's settings).
-  **FN + BATTERY SYMBOL** - Indicates remaining battery life.
-  **FN + BACKLIGHT SYMBOL** - Activates your Slim Book's backlight feature. Pressing this key once will turn on the backlights, pressing it again will turn off the backlights.

NOTE: The backlights will automatically turn off after a couple seconds if not being used. Begin typing again to activate them.

TROUBLESHOOTING

If your iPad does not respond to your Slim Book there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact ZAGG Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your iPad by holding down the home and power button until the Apple® logo appears on the screen.
2. Turn your Slim Book off and back on. You should see the LED illuminate briefly, if not, charge your Slim Book.
3. After charging, turn your Slim Book on. If the LED does not illuminate, and your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG's customer service.
4. If your Slim Book cannot establish or maintain a Bluetooth® connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
5. Forget and re-pair your Slim Book. On your iPad, select: SETTINGS > BLUETOOTH > ON. If you see "ZAGG Slim Book" listed as an available device, touch the arrow to the right of it and choose to have your iPad forget the device.
6. Push the FN + PAIR buttons on your Slim Book and watch for the LED to flash blue.
7. Your iPad should display "ZAGG Slim Book" as an available device. Select it.
8. If your iPad gives you an error message, repeat the pairing process.

For more help please see our FAQ section at: www.zagg.com/faq

To reach a trained customer service representative, please use one of the following: ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled scratch protection for your iPad, we recommend ZAGG's InvisibleShield®.

©2005 - 2014 ZAGG Inc All Rights Reserved.

PATENT PENDING | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

iPad®, iPad Mini™ and Apple® are trademarks or registered trademarks of Apple, Inc.

Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, InvisibleShield®, and ZAGG Slim Book are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Please read the precautions and operation information before using your keyboard or any accessories that accompany it. Retain this information for future use.

1. Health Warning: Take frequent breaks when using your keyboard. If you experience any discomfort, pain, tingling, numbness or burning in your neck, shoulders, arms, wrists, hands or any other part of the body, stop using your keyboard and consult a physician.
2. Use only micro-USB chargers in connection with your keyboard.
3. Do not attempt to service your keyboard.
4. Do not disassemble or attempt to disassemble your keyboard.
5. Do not crush or puncture the keyboard.
6. Do not immerse your keyboard in water.
7. Do not put your keyboard in contact with water or other liquids as they could cause a short circuit, fire, or electric shock which could result in serious injury, death or property damage.
8. Do not use liquid or aerosol cleaners or solvents on or near your keyboard. Clean only with a soft, dry cloth. Disconnect any cords before cleaning the keyboard.
9. Do not use your keyboard while operating a motorized vehicle, including automobile, boat or airplane. Doing so could put you and others at risk of serious injury, death or property damage.
10. Do not use or place your keyboard near any heat sources including, but not limited to, radiators, heat registers, stoves, other appliances, campfires or barbecue grills.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, wire or connect your keyboard to products only in the manner instructed in the documentation supplied herewith. Do not attempt to modify or adjust any ports. Any improper connections or adjustments may cause damage.
12. When you are ready to discard your keyboard, recycle your keyboard in a manner consistent with electronic recycling requirements or recommendations in your geographic area.



Slim Book

Keyboard Instructions

FRENCH

MISE EN GARDE

Veillez consulter les importantes informations sur la santé et la sécurité à la page 7 avant d'utiliser ce produit.

***ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Votre ZAGG® Slim Book est livré avec une garantie d'un an du fabricant. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre Slim Book et garder votre reçu d'achat. Si vous avez acheté votre ZAGG Slim Book de ZAGG.com, ZAGG l'a déjà enregistré et a une copie de votre preuve d'achat.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ? VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SECTION FAQ À :
www.ZAGG.com/faq

INSÉRER/RETIRER VOTRE iPad®

Pour insérer votre iPad® dans le Slim Book, ouvrez l'étui du Slim Book et séparez-le du clavier (pour ce faire, tirez l'étui vers le haut en l'éloignant du clavier). Ensuite, alignez votre iPad sur les trous de l'étui. Assurez-vous que le trou de la caméra ainsi que l'ouverture pour le câble Lightning sont alignés correctement. Lorsque tout est aligné, insérez la moitié inférieure de votre iPad dans le couvercle et appliquez une légère pression pour bien l'insérer. Enclenchez la moitié supérieure de votre iPad dans le couvercle. Vérifiez tous les coins pour vous assurer qu'ils sont correctement positionnés.



Lorsque votre iPad est sécurisé dans l'étui, vous pouvez le rattacher à votre clavier en le plaçant dans le support magnétique. Des aimants puissants le fixeront solidement en place, mais vous permettront également de le retirer quand vous le voudrez.




Pour retirer facilement votre iPad, saisissez le haut du couvercle du Slim Book au milieu et appuyez légèrement sur l'arrière de votre iPad. Saisissez le côté exposé de votre iPad et tirez/soulevez pour l'extraire du Slim Book.



MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION

Pour activer votre Slim Book, appuyez sur le bouton Power. Un voyant LED vert sur la touche de la batterie s'allumera brièvement lorsque le clavier se mettra en fonction.

Pour désactiver votre Slim Book, appuyez et maintenez enfoncée la touche Power pendant 3 secondes. Un voyant LED rouge clignotera indiquant que votre Slim Book est éteint.




DÉCONNEXION DE VOTRE CLAVIER

Votre Slim Book est équipé d'un étui qui protège votre iPad même si votre clavier est déconnecté. Si vous souhaitez utiliser l'étui sans le clavier, vous pouvez le déconnecter des trois manières suivantes.

1. Appuyez sur le bouton Hide/Show du clavier.

Ce bouton vous permet de désactiver le clavier et d'utiliser le clavier à l'écran de votre iPad. Appuyez à nouveau sur le bouton Hide/Show du clavier lorsque vous souhaitez utiliser le clavier du Slim Book.



2. Éteignez la connexion Bluetooth de votre iPad.

3. Éteignez le clavier de votre Slim Book.


COUPLAGE DE VOTRE ZAGG SLIM BOOK

Coupler votre Slim Book avec votre iPad est facile. Il ne devrait être couplé qu'une fois, à l'aide des instructions suivantes. Si la connexion entre votre iPad et le Slim Book se perd, il suffit de répéter ces étapes.

1. Sur votre iPad, sélectionnez : PARAMÈTRES > BLUETOOTH > ON.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Bluetooth pendant trois secondes. Un voyant LED bleu sous la touche Power clignotera jusqu'à ce que votre Slim Book et iPad soient couplés.

3. Votre iPad affichera « ZAGG Slim Book » comme un périphérique disponible. Sélectionnez cette option pour terminer le couplage.




CHARGEMENT

Votre Slim Book dispose d'une puissante batterie au lithium-polymère qui dure jusqu'à deux ans en utilisation normale entre les charges*. Il est livré avec un câble de recharge que vous pouvez utiliser pour charger votre clavier rapidement et facilement. Pour charger votre Slim Book, il vous suffit de suivre ces étapes :

1. Branchez le connecteur micro USB dans le port de charge.
2. Branchez le connecteur USB dans une prise USB 5 V.
3. Le voyant LED rouge situé sous le bouton Power s'allumera pour indiquer que le Slim Book est en cours de charge. Attendez que ce voyant s'éteigne, indiquant une charge complète. Une recharge complète de votre Slim Book prendra habituellement entre deux et quatre heures.
4. Retirez le connecteur micro USB et profitez de votre Slim Book jusqu'à deux ans avant que vous n'ayez besoin de le recharger.

**L'utilisation normale est d'environ une heure d'utilisation par jour sans la fonction de rétroéclairage. L'utilisation de la fonction rétroéclairage affectera la durée de vie de la batterie et peut nécessiter des charges plus fréquentes.*



AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Comme mentionné, le Slim Book dispose d'une batterie rechargeable puissante, qui dure jusqu'à deux ans entre les charges. Pour vérifier la charge restante de la batterie de votre Slim Book, appuyez sur la touche de la batterie. Le voyant LED clignotera de l'une des trois façons suivantes.















1. Trois clignotements verts indiquent 50 % ou plus de charge restante.
2. Trois clignotements jaunes indiquent entre 25 % et 49 % de charge restante.

3. Trois clignotements rouges indiquent moins de 25 % de charge restante. Lorsque votre Slim Book atteint un niveau de charge critique, le voyant LED rouge clignotera une fois toutes les trois minutes.


Pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, votre Slim Book passera en mode veille s'il est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant plusieurs minutes. Pour réveiller votre Slim Book, appuyez sur n'importe quelle touche. La batterie du Slim Book n'a pas de mémoire, et peut être chargée chaque fois que vous le souhaitez.


TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES


Votre clavier Slim Book a été conçu avec les touches de fonctions spéciales suivantes, dans le but de vous donner plus de contrôle sur votre iPad.

-  **ACCUEIL** - Affiche l'écran d'accueil de votre iPad.
-  **VÉROUILLAGE** - Active et désactive le mode veille de votre iPad.
-  **MASQUER/AFFICHER CLAVIER** - Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre iPad.
-  **FN + MASQUER/AFFICHER CLAVIER (IPAD MINI SEULEMENT)** - Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre iPad.
-  **PISTE PRÉCÉDENTE** - Passe à la piste précédente sur votre liste de lecture choisie.
-  **LECTURE/PAUSE** - Démarre ou met en pause votre liste de lecture actuelle.
-  **PISTE SUIVANTE** - Passe à la piste suivante sur votre liste de lecture choisie.
-  **SOURDINE** - Désactive le son de votre iPad.
-  **RECHERCHE (POUR IPAD MINI UTILISEZ FN + SEARCH)** - Ouvre la fonction de recherche de votre iPad.
-  **SIRI** - Ouvre Siri.
-  **BLUETOOTH** - Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes pour coupler.
-  **ALIMENTATION** - Éteins et allume votre clavier Slim Book.
-  **VOLUME FAIBLE** - Diminue le volume de votre iPad.
-  **VOLUME FORT** - Augmente le volume de votre iPad.

caps VERROUILLAGE DES MAJUSCULES - Active la fonction Verrouillage des majuscules. Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, un témoin bleu restera allumé jusqu'à ce qu'il soit éteint. Pour déverrouiller le verrouillage des majuscules, il suffit d'appuyer sur Caps à nouveau.

 **SYMBOLE GLOBE** - Bascule entre les claviers internationaux (lors de l'activation dans les réglages de votre iPad).

 **FN + SYMBOLE DE LA BATTERIE** - Indique la vie restante de la batterie.

 **FN + SYMBOLE DE RÉTROÉCLAIRAGE** - Active la fonction rétroéclairage de votre Slim Book. Appuyez une fois sur cette touche pour activer le rétroéclairage, appuyez une seconde fois pour le désactiver.

REMARQUE : Le rétroéclairage s'éteindra automatiquement après quelques secondes s'il n'est pas utilisé. Recommencez à taper pour l'activer.

DÉPANNAGE

Si votre iPad ne répond pas à votre Slim Book, il peut y avoir une explication simple comme une décharge de la batterie ou un échec du couplage. Veuillez utiliser les suggestions suivantes pour vous aider à résoudre votre situation. Si aucune des suggestions suivantes ne résout votre problème, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG, et l'un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous aider.

1. Redémarrez votre iPad en maintenant les boutons home et power jusqu'à ce que le logo Apple® s'affiche sur l'écran.
2. Mettez votre Slim Book hors tension et rallumez-le. Vous devriez voir le voyant LED s'allumer brièvement; si ce n'est pas le cas, chargez votre Slim Book.
3. Après la charge, allumez votre Slim Book. Si le voyant LED ne s'allume pas, et si votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.
4. Si votre Slim Book ne peut établir ou maintenir une connexion Bluetooth®, réinitialisez le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
5. Oubliez et recouplez votre Slim Book. Sur votre iPad, sélectionnez : PARAMÈTRES > BLUETOOTH > ON. Si vous voyez le « ZAGG Slim Book » répertorié comme un périphérique disponible, appuyez sur la flèche à sa droite et faites en sorte que votre iPad oublie le périphérique.

6. Appuyez sur les boutons FN + PAIR de votre Slim Book et vérifiez que le voyant LED clignote en bleu.
7. Votre iPad doit afficher « ZAGG Slim Book » comme un périphérique disponible. Sélectionnez-le.
8. Si votre iPad vous donne un message d'erreur, répétez le processus de couplage.

Pour obtenir plus d'aide, veuillez visiter notre section FAQ à l'adresse : www.zagg.com/faq

Pour joindre un représentant au service à la clientèle qualifié, veuillez utiliser l'une des options suivantes :

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection anti-rayure inégalée pour votre iPad, nous vous recommandons InvisibleShield® de ZAGG.

© 2005 - 2014 ZAGG Inc. Tous droits réservés.

EN ATTENTE DE BREVET | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

iPad® et Apple® sont des marques déposées de Apple, Inc.

Bluetooth® est une marque de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, InvisibleShield®, et ZAGG Slim Book sont des marques ou des marques déposées de ZAGG Inc.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.

MISE EN GARDE

Veillez lire les précautions et les informations concernant le fonctionnement avant d'utiliser votre clavier ou tout autre accessoire qui l'accompagne. Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure.

1. Mises en garde concernant la santé : faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez votre clavier. Si vous ressentez des gênes, des douleurs, des picotements, des engourdissements ou des brûlures au niveau du cou, des épaules, des bras, des poignées, des mains ou de toute autre partie du corps, arrêtez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.
2. Utilisez uniquement des chargeurs micro-USB avec votre clavier.
3. N'essayez pas de réparer votre clavier.
4. Ne démontez pas ou n'essayez pas de démonter votre clavier.
5. N'écrasez pas ou ne percez pas le clavier.
6. N'immergez pas votre clavier dans l'eau.
7. Évitez de verser de l'eau ou d'autres liquides sur votre clavier ce qui pourraient causer un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique et entraîner une blessure grave, la mort ou des dommages matériels.
8. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants liquides ou sous forme d'aérosols sur ou à proximité de votre clavier. Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon doux humide. Débranchez le câble avant de nettoyer le clavier.
9. N'utilisez pas votre clavier lors de la conduite d'un véhicule motorisé notamment une voiture, un bateau ou un avion au risque de mettre en péril votre vie et celle d'autres personnes et d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
10. N'utilisez pas ou ne placez pas votre clavier à proximité de sources de chaleur notamment, mais pas seulement, de radiateurs, de bouches de chaleur, de poêles, d'autres appareils, de feux de camp ou de barbecues.
11. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, raccordez ou branchez votre clavier sur les produits de la manière indiquée dans la documentation fournie uniquement. Ne tentez pas de modifier ou de régler les ports. Toutes connexions ou réglages incorrects peuvent causer des dommages.
12. Lorsque vous souhaitez jeter votre clavier, recyclez-le en fonction des normes ou des recommandations de recyclage de produits électroniques en vigueur dans votre région.



Slim Book

Keyboard Instructions

SPANISH

ADVERTENCIA

Consulte la información importante sobre la sanidad y seguridad en la página 7 antes de usar este producto.

***REGISTRO DE GARANTÍA**

Su ZAGG® Slim Book viene con una garantía de fábrica de un año. Con el fin de activar la garantía, usted debe registrar su Slim Book, así como guardar su recibo de compra. Si usted compró su ZAGG Slim Book desde el sitio ZAGG.com, ZAGG® ya lo ha registrado y tiene una copia de su comprobante de compra.

¿NECESITA MÁS AYUDA? POR FAVOR CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN: www.ZAGG.com/faq

INSERTAR / EXTRAER SU iPad®

Para insertar su iPad® en el Slim Book abra el estuche del Book y retírelo del teclado (para ello tire del estuche hacia arriba y retírelo del teclado). Luego, alinee su iPad con los agujeros del estuche. Asegúrese de que el agujero de la cámara esté alineado adecuadamente, así como la apertura para el cable de Iluminación. Cuando todo esté alineado, ajuste la mitad inferior de su iPad en el estuche y aplique presión ligeramente para asegurarse de que esté ajustado correctamente. Encaje la mitad superior de su iPad en el estuche. Revise todos los bordes para asegurarse de que se hayan colocado correctamente.


Cuando su iPad esté asegurado en el estuche, puede conectarlo al teclado colocándolo en el soporte magnético. Los potentes imanes lo mantendrán seguro en su lugar, y también le permitirán remover su iPad en cualquier momento que usted lo necesite.

Para quitar fácilmente su iPad, simplemente tome la parte superior del estuche del Slim Book en el centro y aplique una ligera presión en la parte posterior de su iPad. Tome su iPad por el lado expuesto y levante/ arranque del Slim Book.



ENCENDER Y APAGAR


Para encender el Slim Book, presione el botón de Encendido. Un indicador LED verde en la tecla de la batería se iluminará brevemente mientras se enciende el teclado. Para apagar el Slim Book, presione y mantenga presionado el botón de Encendido durante tres segundos. Un indicador LED rojo parpadeará, indicando que su Slim Book se ha apagado.



DESCONECTAR EL TECLADO

Su Slim Book cuenta con un estuche que protege su iPad, incluso cuando no está conectado al teclado. Cuando usted desee utilizar el estuche sin el teclado, hay tres formas en que puede desconectar el teclado.


1. Presione el botón Mostrar/Ocultar del Teclado. Al presionar este botón, se desactivará el teclado y le permitirá utilizar el teclado de la pantalla de su iPad. Presione el botón Mostrar/Ocultar del Teclado de nuevo cuando esté listo para usar el teclado del Slim Book.
2. Apague la conexión Bluetooth de su iPad.
3. Apague el teclado de su Slim Book.



SINCRONIZAR EL ZAGG SLIM BOOK

Sincronizar su Slim Book con su iPad es fácil. Solo necesitará sincronizarse una vez, siguiendo estas direcciones. Si la conexión entre su iPad y Slim Book se llegara a perder, siga estos pasos.

1. En su iPad: seleccione: CONFIGURACIÓN > BLUETOOTH > ENCENDER.
2. Presione y mantenga pulsado el botón del Bluetooth durante tres segundos. Un indicador LED azul en el botón de Encendido parpadeará hasta que el Slim Book y el iPad están sincronizados.
3. Su iPad mostrará “ZAGG Slim Slim Book” como dispositivo disponible. Seleccione esta opción para completar la sincronización.




CARGAR

Su Slim Book cuenta con una batería de polímero de litio de gran alcance que tiene una duración de hasta dos años de uso normal entre cargas*. Viene con un cable de carga que usted puede utilizar para cargar el teclado de forma rápida y cómoda. Para cargar el Slim Book, siga estos pasos:

1. Conecte el micro conector USB en el puerto de carga.
2. Conecte el conector normal USB en cualquier puerto USB de 5V.
3. Un indicador LED rojo en el botón de encendido se iluminará para indicar que su Slim Book está cargando. Espere hasta que esta luz se apague, lo que indica una carga completa. Por lo general toma entre 2-4 horas cargar completamente su Slim Book.
4. Retire el micro conector USB y disfrute su Slim Book hasta por dos años antes de tener que cargarlo de nuevo.

* El uso normal es de aproximadamente una hora de uso diaria sin la función de luz de fondo. Usar la función de luz de fondo tendrá un impacto en la vida de la batería y requerirá cargar la batería con más frecuencia



DURACIÓN DE LA BATERÍA

Como se mencionó antes, el Slim Book cuenta con una potente batería recargable que dura hasta dos años, entre cargas. Para comprobar el nivel de batería restante de su Slim Book presione la tecla batería. El indicador LED parpadeará de una de estas tres maneras.















1. Tres flashes verdes indican 50% o más de batería restante.
2. Tres flashes amarillos indican entre 25%-49% de batería restante.

3. Tres flashes rojos indican menos del 25% de batería restante. Cuando su Slim Book alcanza el nivel crítico de batería, el indicador LED rojo parpadeará una vez cada tres minutos.

Para ayudar a preservar la vida de la batería, el Slim Book entrará en el modo hibernación si se deja encendido y no se utiliza durante unos minutos. Para reactivar su Slim Book, pulse cualquier tecla. La batería del Slim Book no tiene memoria y se puede cargar cuando usted lo desee.

TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

El teclado de su Slim Book ha sido diseñado con las siguientes teclas de función especiales para darle más control sobre su iPad.

-  **INICIO** - Muestra la pantalla de inicio de su iPad.
-  **BLOQUEO** - Activa y desactiva el modo de hibernación de su iPad.
-  **OCULTAR / MOSTRAR TECLADO** - Oculta o muestra el teclado de pantalla de su iPad.
-  **FN + OCULTAR / MOSTRAR TECLADO (SOLO PARA IPAD MINI)** - Oculta o muestra el teclado de pantalla de su iPad.
-  **PISTA ANTERIOR** - Salta a la pista anterior en la lista de reproducción seleccionada.
-  **PLAY / PAUSA** - Inicia o detiene su lista de reproducción actual.
-  **PISTA SIGUIENTE** - Salta a la siguiente pista en la lista de reproducción seleccionada.
-  **SILENCIO** - Silencia el audio del iPad.
-  **BUSCAR (PARA IPAD MINI USE FN + BUSCAR)** - Abre la función de búsqueda de su iPad.
-  **SIRI** - Abre Siri.
-  **BLUETOOTH** - Presione y mantenga presionado durante tres segundos para sincronizar.
-  **ENCENDIDO** - Enciende y apaga el teclado de Slim Book.
-  **BAJAR VOLUMEN** - Disminuye el volumen de su iPad.
-  **SUBIR VOLUMEN** - Aumenta el volumen de su iPad.

caps CAPS LOCK - Activa la función de Bloqueo de Mayúsculas. Cuando la función Bloqueo de Mayúsculas está activa se encenderá un indicador de luz azul que permanecerá encendido hasta que se apague. Para desactivar el Bloqueo de Mayúsculas, presione simplemente Bloqueo de Mayúsculas de nuevo.



SÍMBOLO DEL MUNDO - Alterna entre los teclados internacionales (cuando se activa en la configuración de su iPad).



SÍMBOLO DE LA BATERÍA - Indica duración de la batería restante.



FN + SÍMBOLO DE LUZ DE FONDO- Activa la función de luz de fondo de su Slim Book. Al pulsar esta tecla una vez se enciende la luz de fondo, al presionarla de nuevo se apagará la luz de fondo.

NOTA: La iluminación de fondo se apagará automáticamente después de un par de segundos si no se utiliza. Comience a escribir de nuevo para activarlos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el iPad no responde a su Slim Book debe haber una explicación simple, como que la batería está agotada o que se produjo una sincronización fallida. Por favor utilice la siguiente guía para ayudar a solucionar su situación. Si ninguna de las acciones resuelve su problema, por favor póngase en contacto con el área de Atención al Cliente de ZAGG y uno de nuestros representantes estará encantado de ayudarle.

1. Reinicie su iPad manteniendo presionados los botones de inicio y de encendido hasta que aparezca el logotipo de Apple® en la pantalla.
2. Apague su Slim Book y luego vuelva a encenderlo. En este momento usted debería ver que el indicador LED se ilumina brevemente, si no, proceda a cargar su Slim Book.
3. Después de la carga, prenda su Slim Book. Si el indicador LED no se ilumina, y el teclado no funciona correctamente, por favor póngase en contacto con el área de atención al cliente de ZAGG.
4. Si su Slim Book no puede establecer o mantener una conexión Bluetooth®, reinicie el módulo Bluetooth simplemente cargando su teclado.
5. Olvidar y re-sincronizar su Slim Book. En su iPad, seleccione: CONFIGURACIÓN> BLUETOOTH> ENCENDER. Si “ZAGG Slim Book” aparece como un dispositivo disponible, toque la flecha a la derecha de la misma y elija que su iPad olvide el dispositivo.
6. Presione los botones FN + SINCRONIZAR en su Slim Book y observe que el indicador LED parpadee mostrando una luz azul.

7. Su iPad debería mostrar “ZAGG Slim Book” como dispositivo disponible. Selecciónelo.
8. Si su iPad muestra un mensaje de error, repita el proceso de sincronización.

Para más ayuda por favor vea nuestra sección de preguntas frecuentes en: www.zagg.com/faq

Para comunicarse con un representante de atención al cliente, por favor utilice los siguientes canales:

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para una protección sin precedentes anti rayas para su tableta, recomendamos el ZAGG's invisibleSHIELD®.

©2005 - 2014 ZAGG Inc Todos los Derechos Reservados.

PATENTE PENDIENTE | NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA

iPad® y Apple® son marcas registradas de Apple, Inc.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG., Inc.

ZAGG®, InvisibleShield®, y ZAGG Slim Book son marcas comerciales o marcas registradas de ZAGG Inc.

Cualquier cambio o modificación que no este aprobado expresamente por las partes responsables del cumplimiento de la ley, pueden anular la autoridad que tiene el usuario para operar el equipo.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, en cumplimiento con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este dispositivo causa interferencias dañinas a la recepción de radio y televisión, la cual se puede determinar al encender y apagar el dispositivo, se alienta al usuario a corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o re posicione la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe o circuito distinto al que tiene conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.

ADVERTENCIA

Por favor, lea las precauciones y la información sobre la operación antes de utilizar el teclado o cualquier otro accesorio que lo acompañe. Guarde esta información para uso futuro.

1. Advertencia Sanitaria: Tome descansos frecuentes cuando use el teclado. Si experimenta alguna molestia, dolor, hormigueo, entumecimiento o ardor en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos o cualquier otra parte del cuerpo, absténgase de utilizar el teclado y consulte a un médico.
2. Utilice sólo cargadores micro USB en la conexión con el teclado.
3. No intente reparar el teclado.
4. No desensamble ni intente desensamblar el teclado.
5. No golpee ni perforo el teclado.
6. No sumerja el teclado en agua.
7. No ponga el teclado en contacto con agua u otros líquidos, ya que esto podría causar un corto circuito, un incendio o un choque eléctrico que podría ocasionar daños personales, muerte o serios daños materiales.
8. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol ni disolventes en el teclado o cerca de este. Limpie sólo con un paño suave y seco. Desconecte todos los cables antes de limpiar el teclado.
9. No utilice el teclado mientras conduzca un vehículo motorizado, incluyendo automóvil, barco o avión. Si lo hace, usted y otras personas estarían en riesgo de sufrir lesiones graves, muerte o daños a la propiedad.
10. No utilice o coloque el teclado cerca de ninguna fuente de calor, incluyendo, pero sin limitarlo a, radiadores, calefactores, estufas, otros electrodomésticos, fogatas o barbacoas.
11. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, ajuste o conecte el teclado a los productos según las instrucciones en la documentación que se adjunta. No intente modificar ni ajustar ningún puerto. Cualquier conexión o ajuste inadecuado pueden causar daños.
12. Cuando esté listo para desechar su teclado, recíclelo de una manera consistente con los requisitos de reciclaje para aparatos electrónicos o las recomendaciones según su área geográfica.